



COMO ARREGLAR UN BOLSILLO DESCOSIDO



Buenos
Aires
Ciudad



Subsecretaría
de Ambiente

COMO ARREGLAR UN BOLSILLO DESCOSIDO

En este tutorial vas a aprender a identificar el tipo de daño y a coser un bolsillo descosido de forma práctica y prolija.

MATERIALES

- Alfileres
- Hilo
- Aguja/Máquina de coser
- Tijera o cortahilos
- Plancha

opcional pero recomendable



PASO 1

Evaluar el daño

Antes de empezar, observá el bolsillo y verificá cuál es el problema.

- Si solo se descosió/abrió la costura, podés volver a unir las telas cosiéndolas nuevamente.
- Si la tela del bolsillo está rota, desgastada o tiene un agujero, primero será necesario reparar o reemplazar esa parte antes de volver a coserla.

TIP

Si los bordes de la tela están en buen estado y encajan correctamente, la reparación será mucho más sencilla.

PASO 2

Prepará el bolsillo

Acomodá el bolsillo en su posición original, haciendo coincidir los bordes de la tela con la línea de la costura anterior.

Si es necesario, planchá la zona para eliminar arrugas y facilitar la reparación.



PASO 3

Sujetá la tela

Colocá alfileres para mantener el bolsillo en su lugar. Si preferís una mayor precisión, hacé un hilván antes de coser.

TIP

Revisá que el bolsillo no haya quedado torcido antes de continuar.

PASO 4

Cosé el bolsillo

Una vez que el bolsillo esté bien sujeto, comenzá a coser siguiendo la línea de la costura original.

Si cosés a máquina:

- Para telas que no estiran, utilizá
 - una puntada recta.
- Para telas elastizadas, utilizá una puntada elástica.

Al comenzar y al terminar la costura, hacé unas puntadas hacia atrás para asegurarla.

Si cosés a mano:

Utilizá una puntada atrás (pespunte), ya que es una costura firme y resistente, ideal para bolsillos que soportan peso. Retirá los alfileres o el hilván a medida que avanzás.

TIP

Cose únicamente la zona descosida del bolsillo. Evitá cerrar la abertura del bolsillo, ya que debe quedar funcional y poder seguir usándose.

PASO 5

Revisá la costura

Dale la vuelta a la prenda y comprobá que el bolsillo haya quedado bien fijado y que la abertura siga funcionando correctamente.

Cortá los hilos sobrantes para que el acabado quede prolijo.

Si necesitás reforzar la tela:

Elegí un color de tela similar al del bolsillo y de mayor tamaño que la rotura.

Cosé los bordes con máquina o a mano para fijar la tela y reforzarla.

TIP

Podés reforzar todavía más la costura a máquina pasando por encima del arreglo para adelante y para atrás.



