



ARREGLOS CON MENDAFACIL



Buenos
Aires
Ciudad



Subsecretaría
de Ambiente

ARREGLOS CON MENDAFÁCIL

El calor no se puede aplicar a todo tipo de telas. Evitá planchar tela Mendafácil sobre prendas que contengan:

- **Nylon**
- **Poliéster muy fino o plastificado**
- **Cuerina, vinilo o cuero sintético**
- **Telas con recubrimiento impermeable**
- **Materiales elásticos sensibles al calor**

Si dudás del material, revisá la etiqueta de la prenda. Y si la tela se ve brillante, plastificada o se puede derretir con la plancha, no uses calor directo porque puede dañarse de forma irreversible.

TIP

Si tenés dudas, probá la plancha (con la temperatura más baja) sobre un borde interno o una zona no visible, por solo 2 o 3 segundos. Si la tela se arruga raro, se pega, se encoge o cambia de textura, no es apta para calor.

MATERIALES

- Tela Mendafácil
- Plancha de ropa
- Prenda o tela que quieras reparar
- Paño o tela fina de algodón *para proteger la prenda*
- Tabla o superficie para planchar
- Tijera *solo si tenés que cortar la tela Mendafácil*

PASO 1

Medir y cortar la tela

Apoyá la prenda sobre una mesa o tabla de planchar, bien estirada y sin arrugas. Es importante que la tela esté seca y limpia, porque si hay humedad o suciedad, la tela no se va a adherir bien. Marcá el área a reparar (puede ser con lápiz, tiza o alfileres). Cortá la tela Mendafácil del tamaño necesario, cubriendo toda la parte dañada y dejando 0,5 a 1 cm extra alrededor para que el arreglo quede más resistente.

PASO 2

Colocar la tela en el lugar

Dá vuelta la prenda si el agujero o rotura está del lado visible (la tela Mendafácil siempre se coloca del lado interno excepto que queramos poner pitucones).

Apoyá el retazo con la parte del pegamento contra la tela de la prenda. Asegurate de que la zona quede derecha, sin arrugas y bien alineada, porque eso define que el parche quede prolijo al final.

PASO 3

Aplicar calor y presión

Prendé la plancha en temperatura media/alta, sin vapor. Poné el paño encima para proteger.

Apoyá la plancha y presioná sin moverla durante 20 a 30 segundos. Levantá y revisá si quedó bien adherido. Si algún borde no pegó, repetí la presión 5 a 10 segundos más en esa parte. (En este paso tené cuidado de no deslizar la plancha sino solo hacer presión, ya que podría correrse el Mendafácil).

PASO 4

Dejar enfriar y comprobar

Dejá que la prenda se enfríe completamente por 1 ó 2 minutos. Cuando ya esté fría, pasá el dedo por encima para confirmar que no hay bordes levantados. Dá vuelta la prenda y revisá que la tela haya quedado fija y sin burbujas.

TIPS FINALES

Esperá siempre que se enfríe para tocar o estirar.

Lavá la prenda dada vuelta para proteger el parche con el uso.

Si querés reforzar todavía más, podés coser todos los bordes del Mendafácil.

