



CÓMO REPARAR EL LOMO DE UN LIBRO



CÓMO REPARAR EL LOMO DE UN LIBRO

El lomo es la "columna vertebral" del libro. Cuando se rompe o se desgasta, las hojas empiezan a soltarse. Aquí te enseñamos cómo reforzarlo de forma sencilla.

MATERIALES

- **Pegamento blanco escolar** (*cola vinílica*).
- **Cinta de tela o de papel** (*tipo cinta de enmascarar/pintor*).
Evita la cinta transparente común (scotch), porque con el tiempo se reseca y mancha el papel.
- **Un pincel pequeño o un palito de helado.**
- **Papel de cocina o un trapo limpio.**
- **Libros pesados** (*para hacer prensa*).

PASO 1

Limpieza y preparación

Retira con cuidado los restos de pegamento viejo o pedacitos de papel que estén sueltos en el lomo. Si el lomo de cartulina se desprendió totalmente, apártalo para pegarlo al final.

PASO 2

Aplicar el pegamento

Con el pincel, aplica una capa delgada y uniforme de pegamento blanco sobre el lomo expuesto (donde se unen las hojas).

TIP

No uses demasiado pegamento; si se desborda hacia las páginas, podrías pegarlas entre sí y no podrás abrir el libro.

PASO 3

El refuerzo interno

Si el libro es pesado, corta una tira de **tela delgada** (como una sábana usada, o bien puede ser tela de encuadernar que se consigue en librerías) o de **papel resistente** del alto del libro. Pégala directamente sobre el pegamento que aplicaste en el lomo. Esto actuará como una "venda" que mantiene las hojas unidas.

PASO 4

Reinstalar la cubierta (si se salió)

Si la tapa exterior se había desprendido, aplica pegamento en las solapas internas y presionala contra el lomo reforzado. Asegúrate de que quede bien alineada con las páginas.

PASO 5

El proceso de "Prensa"

Cierra el libro con cuidado. Limpia cualquier exceso de pegamento que haya salido por los bordes con un trapo apenas húmedo. Pon el libro sobre una mesa plana y coloca **varios libros pesados encima**.

PASO 6

Tiempo de espera

Deja que el pegamento seque por lo menos **12 a 24 horas**.

LA PACIENCIA ES CLAVE:

si lo abres antes de tiempo,
el refuerzo no servirá.

Para libros de tapa blanda

Si el lomo solo está empezando a agrietarse por fuera, puedes cubrirlo preventivamente con **cinta de tela** de un color similar al libro. Esto evitará que la grieta se convierta en una rotura total.





Buenos
Aires
Ciudad



Subsecretaría
de Ambiente